



## SYNC 3 Sesli Komutlar

SYNC 3, aşağıdaki listede belirtilen sesli komutlara cevap verebilir. Aynı zamanda önceden belirlenmiş sesli komutları da sezgisel olarak algılayabilir.

### ★ Navigasyon Komutları

Bir adres bul	Adres araması yapmanızı sağlar.
Variş noktası iş	Kaydedilmiş iş adresinize rota oluşturur.
Variş noktası ev	Kaydedilmiş ev adresinize rota oluşturur.
Önceki variş noktaları	Önceki tüm variş noktalarını listeler.
Favori variş noktaları	Favori variş noktalarını listeler.
Şehir merkezi bul	Şehir merkezine rota oluşturur.
Acıktım	Restoran ve kafeleri listeler.
Susadım	Restoran ve kafeleri listeler.
Kahve istiyorum	Kafeleri listeler.
Yakıt almam lazım	Benzin istasyonlarını listeler.
Buralarda bir otel var mı?	Otelleri listeler.
En yakın otopark nerede?	Otoparkları listeler.
Tren istasyonu nerede?	Tren istasyonu için yol tarifi oluşturur.
Havaalanı nerede?	Havaalanı için yol tarifi oluşturur.
Nerede alışveriş yapabilirim?	Alışveriş merkezi veya süpermarket için yol tarifi oluşturur.
Hastane nerede?	Hastane için yol tarifi oluşturur.
Eczane nerede?	Eczane için yol tarifi oluşturur.
Karakol nerede?	Karakol için yol tarifi oluşturur.
İhtiyaç noktası bul	İhtiyaç noktası aramanızı sağlar.
En yakın ihtiyaç noktasını bul	Yakındaki ihtiyaç noktalarını listeler.
En yakın <ihtiyaç noktası kategorisi> bul	Yakındaki ihtiyaç noktası kategorilerini listeler.



## ★ Navigasyon Komutları

<İhtiyaç noktası kategorisi> bul	İhtiyaç noktası kategorisi aramanızı sağlar.
Harita göster	Haritayı dokunmatik ekranda görüntüler.
Kuzeyi yukarıda göster	Harita kuzey yönünü yukarıda gösterecek şekilde ayarlanır.
Gidilen yönü yukarıda göster	Harita aracın gidiş yönünü yukarıda gösterecek şekilde ayarlanır.
3D göster	Harita 3 boyutlu gösterilir.
Komutu tekrarla	Son sesli yönlendirme komutunu tekrarlar.
Yeniden yönlendir	Alternatif rota seçmenize izin verir.
Rota iptal	Mevcut rotayı iptal eder.
Sonraki geçiş noktası iptal	Rotanızdaki bir sonraki geçiş noktasını iptal eder.
Rotayı göster	Rotanın tamamını genel bakış haritasında görüntüler.
Rota özeti	Rota açıklamasını görüntüler.

## ☎ Telefon Komutları

Telefon eşleştir	Telefon eşleştirme işlemini başlatır.
Yeniden çevir	Aranmış olan son numarayı tekrar arar.
Çevir <telefon numarası>	Belirtilen telefon numarasını arar.
Çevir	Telefon numarası girmenize izin verir (rakam olarak).
Ara	Telefon rehberinizden belirli bir kişiyi bulmanıza izin verir.
Ara <isim>	Telefon rehberinizden belirli bir kişiyi aramanıza izin verir, örneğin "Aysun'u ara".
Ara <isim> <yer>	Telefon rehberinizden belirli bir kişiyi belirli bir konumdan aramanıza izin verir, örneğin "Aysun'u evden ara".



## Telefon Komutları

Mesajlar	Metin mesajlarını listeler.
Mesajı dinle	Seçilen metin mesajını dinlemenizi sağlar.
Mesajı yanıtla	Seçilen metin mesajını yanıtlamanızı sağlar.



## Medya Komutları

Bluetooth ses sistemi	Ses kaynağı olarak Bluetooth'u aktifleştirir.
USB	Ses kaynağı olarak USB veya iPod'u aktifleştirir
<İsim> çal	Şarkı veya sanatçı ismi söyleyerek şarkı çalınmasını sağlar (Sadece USB ve iPod kaynaklarında). Bu seçeneğin kullanılabilmesi için sistemin önce indekslemeyi bitirmesi gereklidir.
Gözet sanatçı <adı>	Mevcut sanatçıları aramanızı sağlar.(sadece USB ve iPod kaynaklarında) Bu seçeneğin kullanılabilmesi için sistemin önce indekslemeyi bitirmesi gereklidir.
Gözet tüm sanatçılar	Mevcut tüm sanatçıları listelemenizi sağlar (sadece USB ve iPod kaynaklarında). Bu seçeneğin kullanılabilmesi için sistemin önce indekslemeyi bitirmesi gereklidir.
Tümünü çal	Parçaları alfabetik sıra ile çalmaya başlar. (sadece USB ve iPod kaynaklarında) Bu seçeneğin kullanılabilmesi için sistemin önce indekslemeyi bitirmesi gereklidir.



## Radyo Komutları

Radyo	Ses kaynağı olarak Radyoyu aktifleştirir.
FM <87.5 – 108>	Belirli bir FM frekansını ayarlamanıza izin verir.
AM	Ses kaynağı olarak AM Radyoyu aktifleştirir.
FM	Ses kaynağı olarak FM Radyoyu aktifleştirir.
DAB	Ses kaynağı olarak DAB Radyoyu aktifleştirir.

## Disk Komutları

CD çalar

Ses kaynağı olarak CD çaları aktifleştirir.

## İklim Komutları

Ayarla sıcaklık <15,5 – 29,5> °C

Sıcaklığı istediğiniz seviyede ayarlamanıza izin verir.

Maksimum sıcaklık

Sıcaklığı maksimum seviyeye ayarlar.

Minimum sıcaklık

Sıcaklığı minimum seviyeye ayarlar.

## AppLink Komutları

Mobil uygulamalar

Mobil uygulamalar menüsüne girmenizi sağlar.

<Uygulama adı>

Uygulamayı başlatmak için <uygulama adı>'nı söyleyebilirsiniz.

Kapat <Uygulama adı>

Uygulamayı kapatmak için Kapat <uygulama adı> şeklinde komut verebilirsiniz.

Uygulamaları listele

Cihaz üzerinde kullanılabilir mobil uygulamalar listelenir.

Uygulama ara

Cihaz üzerinde kullanılabilir mobil uygulamalar aranır.

## Ses Ayarları

Gelişmiş etkileşim modu

İleri seviye kullanıcılar için, gelişmiş sesli komut seçeneği aktifleştirilir.

Standart etkileşim modu

Yeni kullanıcılar için, standart sesli komut seçeneği aktifleştirilir.

Çağrı onayını kapat

Telefon ile arama yapmadan önce sistem tekrar onay almaz.

Çağrı onayını aç

Telefon ile arama yapmadan önce sistem tekrar onay ister.